



INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING

Scope Multi Overhead Shuttle

HÜTTER VEILIGHEID B.V.

Kruisweg 763, 2132 NG Hoofddorp, Nederland

T: +31 (0)20 - 65 33 400 | E: info@hutter.nl | I: www.hutter.nl

Hütter Veiligheid | Scope Multi

De Scope Multi Overhead Shuttle is ontwikkeld om soepel en veilig over het Scope Overhead lijnsysteem te kunnen lopen. De shuttle heeft een dubbele en veilige vergrendeling en is gemaakt van duurzaam RVS316 en vervolgens voorzien van een oppervlakbehandeling. Afhankelijk van de calculatie kunnen op het bestaande Scope Overhead lijnsysteem shuttles worden toegevoegd.

Bevestigen aan het systeem

Het Scope Multi Shuttle is zo ontworpen dat het mogelijk is om deze overal op het systeem te monteren. Dit dient op de volgende manier te gebeuren:

- » Richt de opening (1) van de shuttle naar het lijnsysteem met de zijde met het logo naar u toe. Voor het openen, draai de inbusbout (2) los, waardoor de afsluitplaat (3) naar links of rechts geopend kan worden en plaats de shuttle op de kabel.
- » Breng de afsluitplaat naar de originele positie en blokkeer deze meer het indraaien van de inbusbout (2).
- » Bevestig de karabijnhaak (max. 16 mm) van de leeflijn of de valstopblok (max. 15 meter blok i.v.m. gewicht) aan de bevestigingsopening (4) van de shuttle. Voor het verwijderen van de shuttle dient de omgekeerde procedure toegepast te worden.
- » Het installeren en het onderhoud mag uitsluitend uitgevoerd worden door een erkend installateur van het Scope Overhead lijnsysteem. Elke shuttle is voorzien van een uniek registratienummer.

Onderhoud

De Scope Shuttle heeft geen andere onderhoud nodig dan het evt. schoonmaken wanneer er vuil op zit, waardoor de lagers zouden kunnen blokkeren/slijten.

Belangrijke aanbevelingen

- » Controleer de shuttle voor installatie op volledigheid en goede werking.
- » Controleer bij gebruik van overhead shuttle of de shuttle goed loopt en de rollers zich op de kabel bevinden en geen schade vertonen. Bij enige vorm van twijfel direct de shuttle buiten gebruik stellen en dient herkeuring of vervanging plaats te vinden.
- » Na een val dient de shuttle te worden geïnspecteerd en gekeurd of evt. te worden vervangen.
- » De Scope Shuttle dient alleen gebruikt te worden door personen met een bijbehorende training en of instructie.
- » Dit product dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden dan wat door de fabrikant is gespecificeerd. De shuttle is exclusief ontworpen voor gebruik in combinatie met het Scope lijnsysteem.
- » Verbind nooit meer dan één persoon aan het apparaat.
- » Modificaties of veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.

Jaarlijkse inspectie:

Een jaarlijkse keuring is vereist en deze dient te worden uitgevoerd door een erkende keurmeester.

Gefabriceerd door Hütter Veiligheid B.V. in Nederland.

